



APARAT POPCORN SS-11320 ROZ

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza această unitate!

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENT IMPORTANT:

ACEST APARAT NU ESTE O JUCARIE !

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Acest manual de instrucțiuni poate fi, de asemenea, descărcat de pe pagina noastră web www.sogo.es Când folosiți aparate electrice, instrucțiunile de bază trebuie respectate întotdeauna având în vedere precauțiile de siguranță,

1. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare a aparatului dvs.
2. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3. FOARTE IMPORTANT: Nu scufundați în apă sau în alte lichide și nu-l folosiți cu mâinile umede
- 4 Nu adaugați ulei în aparat
5. Deconectați de la rețeaua de alimentare când aparatul nu este utilizat

6. Un aparat deteriorat nu se utilizează până când nu este examinat de un service autorizat
7. Nu permiteți ca cablul de alimentare să fie în contact cu obiecte fierbinți.
8. Folosiți acest aparat numai pentru utilizarea prevăzută.
Folosiți numai atașamente autentice furnizate de producător
9. Aparatul nu trebuie utilizat în aer liber, amplasat lângă un arzător cu gaz fierbinte sau electric sau introdus în cuptorul încălzit.
10. Nu funcționați sub sau aproape de materiale inflamabile, cum ar fi perdelele, draperii sau orice alt material combustibil.
11. Nu lăsați cablul să atârne peste masă sau la margine
12. Un aparat nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat când este conectat.
13. Acest aparat este destinat gospodăriei utilizați numai și nu pentru comerț sau industrie
14. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul de floricele este complet răcit înainte de depozitare.
15. Dacă aparatul trebuie să fie utilizat de o terță parte, vă rugăm să-i furnizați acest manual de instrucțiuni.
16. Nici o răspundere nu poate fi acceptată pentru daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni sau orice altă utilizare necorespunzătoare sau manipularea greșită.
17. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie să fie înlocuit de producător sau serviciul său, agent calificat pentru a evita un pericol.
18. Acest aparat nu este destinat utilizării de către o persoană (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
19. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul
20. Aparatele nu sunt destinate să fie folosite cu ajutorul unui cronometru extern sau sistem separat de telecomandă.

21. Acest aparat poate fi folosit de copii în vârstă de 8 ani și peste și persoane cu reducere fizică, senzorială sau mentală sau lipsă de experiență și cunoștințe , numai dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și să înțeleaga pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparat. Curățare și întreținere utilizator nu vor fi făcute de copii fără supraveghere.

22. Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea de alimentare de curent, dacă este lăsată nesupravegheată , sau înainte de asamblare, sau demontare sau curățare.

23. A nu se lăsa aparatul și cablul acestuia la îndemână copiilor.

24. Nu folosiți acest aparat cu un programator, contor sau alt dispozitiv care poate automatiza funcționarea, pentru că este periculos.

PRUDENȚĂ:

Nu încercați să reparați acest aparat . Consultați repararea la un service calificat .

AVERTIZARE:

Lăsați mașina să se răcească cel puțin 10 minute înainte de a doua utilizare a mașinii.

CARACTERISTICI TIPICE:

- Aspect elegant
- Apare în 2-5 minute
- Capac transparent pentru procedura de declanșare vizualizare ușoară
- Afișare rapidă și sigură
- Protecție de siguranță în două etape

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:

- Despachetați cu atenție aparatul de floricele și îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de utilizare.
- Curățați și uscați bine capacul superior înainte de folosire.
- Umpleți cupa de măsurare cu porumb, 100g MAX capacitate.
- Turnați porumbul în camera de popping.

- Cupa de măsurare în poziție , în interiorul capacului superior după fiecare utilizare
- Umpleți cupa de măsurare cu porumb, 100g MAX capacitate.
- Turnați porumbul în camera de popping.
- Înlocuiți capacul și puneți un vas rezistență la caldura sub orificiul de evacuare
- Puneți cupa de măsurare înapoi
- Conectați-vă la rețeaua de alimentare.
- Apăsăți comutatorul „I”. Aparatul va începe funcționarea.
- Nu scoateți niciodată ceașca când popping-ul este înăuntru progres.
- Când porumbul a încetat să mai răsară comutatorul în poziția „O.”
- Notă: Înainte de a începe o altă operațiune de făcut floricele, îndepărtați orice ramasite de floricele din recolta anterioara din camera de popping.
- Boabele proaspete de porumb dau cele mai bune rezultate. O singura data pachetul de boabe de porumb este deschis, ar trebui a fi păstrat într-un recipient etanș în frigider.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE:

- Pentru a curăța suprafața exterioară a aparatului, folosiți o cârpă moale umedă și stergeți apoi cu un prosop uscat. Nu folosi creme abrazive, lână de oțel
- Curățați numai după deconectarea de la rețeaua de alimentare.
- Ștergeți interiorul cu o cârpă uscată, având grijă să nu permită intrarea apei în camera de popping, acest lucru va deteriora mașina.
- Toate piesele detașabile trebuie detașate și curățate bine în apă caldă și săpun la intervale regulate.

INFORMAȚII TEHNICE:

- Tensiune / Frecvență: 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere : 1200W
- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe placa de identificare corespunde cu tensiunea furnizată în casa ta.